NUEVO BUZON DE PAQUETERIA INTELIGENTE.

GUÍA RÁPIDA DE USO.

Se encuentra situado en el N.º 1 de calle 20 metros de Pozal de Gallinas, en la entrada al Centro Multiusos. (antiguo Sindicato).



1.- ALTA DE USUARIO.

En la pantalla tactil del Buzón le aparecerá un icono de Configuración. Hacer click sobre él. Y a continuación click en DARME DE ALTA





Introducir un nombre de USUARIO. Introducir su dirección de mail. Aceptar los Términos y condiciones seleccionando el check. Y a continuación seleccionar GUARDAR.



En la pantalla aparecerán dos códigos numéricos: Uno de recogida y otro de entrega.

Los códigos están asignados a ese usuario y serán permanentes. NO VARIARÁN para ese usuario, en todas las operaciones que realice. Estos códigos también le serán enviados al correo electrónico facilitado por el usuario.

En las compras que se realicen por internet hay que facilitar como datos de entrega:

- 1. C/ 20 metros. No 1 Pozal de Gallinas. Valladolid 47450
- 2. El código de Entrega del usuario. Para que el repartidor pueda abrir la puerta.

2.- RECOGIDA DE PAQUETES

Una vez el paquete es depositado por el repartidor en el buzón, éste, enviará un mensaje al destinatario comunicándolo.

En la pantalla de inicio el icono de RECOGER estará habilitado (en verde).



Hacer click en él y solicitará el CÓDIGO DE RECOGIDA DEL USUARIO. La puerta donde esté su paquete ser abrirá.

NO OLVIDE CERRAR CORRECTAMENTE LA PUERTA UNA VEZ RETIRADO SU PAQUETE.

3.- ENTREGA DE PAQUETES.

En la pantalla de inicio hacer click en el icono de ENTREGA. Solicitará EL CÓDIGO DE ENTREGA DEL USUARIO.



Aparecerá una pantalla con 3 formatos de tamaño. Y las medidas de espacio interior del buzón. Seleccionar el más adecuado a su paquete. La puerta se abrirá. Si el tamaño de buzón no es el adecuado nos da la opción de cambiar de tamaño y se abrirá otra puerta.



Introducir el paquete y CERRAR CORRECTAMENTE LA PUERTA. Nos aparecerá otra pantalla con la opción de escanear un código QR como prueba de nuestra entrega. Y también da la opción de seguir entregando más paquetes.

Hay un tiempo máximo para realizar las operaciones. Se visualiza en un icono de reloj abajo de la pantalla.