

REQUISITOS MÁS IMPORTANTES MAQUINARIA ITEAF

- La máquina tiene que estar perfectamente identificada. El número de bastidor de la cartilla del ROMA se tiene que corresponder con el que tenga la máquina troquelada.
- Los pulverizadores tienen que venir hasta la mitad de la capacidad con agua limpia.

PULVERIZADORES DE PISTOLAS Y ATOMIZADORES

- La transmisión **totalmente protegida con el resguardo protector de plástico y la cadenilla.**



- El **manómetro que no esté subido y que tenga la resolución adecuada**, en los **ATOMIZADORES** la división de escala tiene que ser de 1 en 1, y en los pulverizadores de **PISTOLAS** si trabajan a más de 20 Bares de 2 en 2 al menos (adjunto foto).



- Que tenga los **filtros de impulsión o filtros de sectores**, además claro está de la cesta de llenado y del filtro general (filtro de aspiración)



- **El indicador de nivel**, si no puede apreciarse claramente cual es el nivel de líquido.



- Los arcos de viña deberán de montar antigoteos.

